LED PAR 56 7*8W

RGBW 4w1

Instrukcja Obsługi

Uwagi:
1. Przed włączeniem i użytkowaniem prosi się o dokładne zapoznanie się z instrukcją.
2. Zabrania się rozpowszechniania tej instrukcji bez odpowiednich pozwoleń.
3. Instrukcja ta stanowi część całego kompletu wraz z urządzeniem.
4. Odradza się montowania urządzenia bez wcześniejszego poznania jego zasady.

1. Funkcje

menu	wartość	Funkcja	
R.___	000~255	Czerwony, od ciemnego do jasnego	
G.___	000~255	Zielony, od ciemnego do jasnego	
B.___	000~255	Niebieski, od ciemnego do jasnego	
W.___	000~255	Biały, od ciemnego do jasnego	
F.___	000~003	Światło ciągłe	Kalibracja kolorów R.____\G.____\B.____ W.____
	004~255	Strobowanie rosnące	
d.___	001~512	DMX512 lub slave	
P.___	000~255	Skokowy tryb pracy (przyspieszający)	
L.___	000~255	Pulsowy tryb pracy (przyspieszający)	
E.___	000~255	Tryb stopniowej zmiany (przyspieszający)	
soud	soud	Tryb dźwiękowy	

2. Sterowanie DMX（d.001~512）

Kanał	Wartość	Funkcja
CH1	0	Przesłona zamknięta
	1~255	Stopniowe otwieranie przesłony
CH2	0	Brak koloru
	1~255	Czerwony, coraz jaśniejszy
CH3	0	Brak koloru
	1~255	Zielony, coraz jaśniejszy
CH4	0	Brak koloru
	1~255	Niebieski, coraz jaśniejszy
CH5	0	Brak koloru
	1~255	Biały, coraz jaśniejszy
CH6	0~50	Kanały CH1~CH4 obowiązują
	51~100	Zmiana skokowa
	101~150	Zmiana Pulsacyjna
	151~200	Zmiana Stopniowa
	201~255	Sound control
CH7	000~250	Prędkość zmiany funkcji

Instrukcje bezpieczeństwa:

1. Wyłączyć zasilanie przed instalacją lub naprawą urządzenia. Urządzenia powinny mieć zapewnioną dobrą wentylację.
2. Urządzenia przeznaczone są do pracy wewnętrznej, i tylko do takiej pracy powinny być wykorzystywane.
3. Należy unikać kontaktu urządzenia z wodą. Jeżeli już urządzenia ma pracować na zewnątrz, należy upewnić się iż urządzenie jest dobrze uszczelnione.
4. Podłączenie, użytkowanie i naprawa zalecane dopiero po zapoznaniu się z instrukcją urządzenia. Zalecane napięcie to 180-230 V.
5. Zaleca się unikanie zbyt długiego kontaktu oczu ze źródłem światła.
6. Soczewki należy czyścić specjalnymi materiałami.

LED PAR 56 7*8W

RGBW 4in1

USER MANUAL

Attention:
1. Please read this specification carefully before installment and operation.
2. Please do not transmit this specification without permitting.
3. The specification will be revised according the actual operation.
4. Please do not refit the machine without permitting.

1. Function set

menu	numeric al value	description	
R.___	000~255	Red light from dark to bright	
G.___	000~255	Green light from dark to bright	
B.___	000~255	Blue light from dark to bright	
W.___	000~255	White light from dark to bright	
F.___	000~003	Light keep static	Colors are adjusted by R.____\G.____\B.____ W.____
	004~255	The strobe frequency is from slow to fast.	
d.___	001~512	DMX512 or slave serial	
P.___	000~255	Jump change mode(from slow to fast)	
L.___	000~255	Pulse change mode(from slow to fast)	
E.___	000~255	Gradual change mode (from slow to fast)	
soud	soud	Sound control mode	

2. DMX control（d.001~512）

Channel	Channel value	Function description
CH1	0	Lights keep dark
	1~255	Lights from dark to light
Ch2	0	Red light keeps dark
	1~255	Red light from dark to light
CH3	0	Green light keeps dark
	1~255	Green light from dark to light
CH4	0	Blue light keeps dark
	1~255	Blue light from dark to light
CH5	0	White light keeps dark
	1~255	White light from dark to light
CH6	0~50	CH1~CH4 are valid
	51~100	Jump change
	101~150	Pulse change
	151~200	Gradual change
	201~255	Sound control
CH7	000~250	Lights' speed adjustment, from slow to fast

Safety instruction:

1. Please cut off the power before installment and repairing. Keep the lights under ventilated environment.
2. Please do not use the lights under humid environment as the lights are designed for using in-door.
3. Please let the lights avoid water. If the lights are used out door, please prepare for waterproofing.
4. Please install, operate and respire after you are familiar with the performance of lights. Please use voltage 180-230VAC.
5. In order to protect your eyes, please do not stare at the lights for a long time
6. Please clean the lights with cleaning cloth.